
Mounting & Maintenance

取付けおよびメンテナンス

CeramicSpeed Pulley Wheels for SRAM AXS ROAD 12sp NW



CERAMICSPEED

Unbox your new CeramicSpeed 12T NW PW SRAM AXS

内容物

- 12Tプリーホイール2個
- 合金製スペーサーキット
- セラミックスピードベアリングオイル(15mlボトル)
- ステッカーシート



指定されたプリーホイールにスペーサーキットを挿入します。
Uの刻印があるキットはUPPERプリーホイール(ガイドプリー)に装着します。
LはLOWERプリーホイール(テンションプリー)に装着してください。



Installation

取り付け方法

- ① 自転車をスタンドに立てた状態で、後輪を取り外します。
まず、上側ケーシングを固定するため、純正プーリーのホイールを1つずつ交換します。
(ボルトは再利用しますので保管してください。)
- ② セラミックスピード12Tプーリーホイールをディレイラーケーシングに挿入します
(CeramicSpeedの刻印があります。刻印がバイクの外側を向くように挿入してください)
- ③ プーリーホイールをボルト穴に合わせ、純正ボルトを挿入し、しっかりと適度な締め付けを行います。
テンションをかけ、プーリーホイールが自由に回転することを確認します。
- ④ 下側の純正プーリーホイールを取り外します(ボルトは再使用するので保管してください)。
- ⑤ セラミックスピード12Tプーリーホイールをディレイラーケーシングに挿入します
(CeramicSpeedの刻印があります。刻印がバイクの外側を向くように挿入してください)
- ⑥ プーリーホイールをボルト穴に合わせ、純正ボルトを挿入し、しっかりと適度な締め付けを行います。
テンションをかけ、プーリーホイールが自由に回転することを確認します。
- ⑦ 後輪を取り付け、変速を確認します。

Maintenance

メンテナンス

セラミックスピードプーリーホイールのメンテナンスの頻度については、一概には言えません。

メンテナンスの頻度は、走行する気象条件によって異なります。

チェーンが摩耗すると、プーリーホイールの摩耗が大幅に増加します。

チェーンが完全に磨耗する前にチェーン交換を推奨します。通常的环境下、次のような点検をお勧めします。

セラミックスピードプーリーホイールは、濡れた路面を走った時、洗車した時、またはチェーンに注油するとき、潤滑ポイントにオイルを1滴たらすとより効果的です。

最適な性能を発揮できるようにするためには、CeramicSpeed Pulley Wheelsを水平に設置し、オイルがベアリングに届くようにします。

ベアリングへの注油はセラミックスピードオイルのご使用をお勧めします。

詳しくは<https://www.cog.inc/ceramicspeed/product-support/support-pulley-wheel-maintenance>内のメンテナンスビデオをご覧ください。