

## 暗証番号設定方法

- 1** 解錠できる、設定中の番号に合わせます。  
初期設定は「●●●●」です。

ロック上部 ダイヤル設定窓



解錠できる、設定中の番号

- 2** ブレードを引き抜きロックを解除します。

- 3** ヘッド部分横のダイヤル設定  
スライダーを先の尖った工具を  
使用して右へ動かします。



通常使用モード

- 4** 設定モードになっていることを  
確認後、お好きなロック解除番号  
を設定します。  
(番号を必ず覚えておいてください)

設定モード

- 5** ダイヤル設定スライダーを左へ戻し、  
ロックできれば、設定終了です。  
1～5を繰り返すことで何度でも  
暗証番号を変更することが可能です。

