















Bordo 6000 Alarm




3.4 **ロック解除方法**




キーを差し込み
右に回します

3.5



一番右側のブレードを
引き抜き ロックを解除します

3.6 **ロック方法**
アラームON
パーキングモード



一番右側のブレードを
2段目(一番奥)まで
差し込みます

奥まで差し込むこと
アラームが
ONになります
【ポジション2】

1x ((🔔)) ✓

ポジション2 ((🔔))
ON


4.




ca. 5 sec
1x ((🔔))

ロック中に振動が加わるとアラームが
3回鳴ります。さらに振動が加わると
より大きな警告アラームが大音量で
20秒なり続けます
ロックを外すと消すことができます

5.



バッテリー残量チェック
アラームONで
ロックすると

1, 2, 3 秒後 >>> ((🔔)) ✓


大アラーム 残量あり

1, ... 6 秒後 + 3x ((🔔)) >>> **5.1**

アラーム小3回 > 大アラーム 交換

5.1 **バッテリー交換方法**


ロックをトランスポートモード
ポジション1で固定します【3.3参照】



✓ ポジション1


✗ ポジション2

5.2




カバー下部を
左右に
広げながら

5.3




カバーを上
に
引き抜きます

5.4



ケースを
取り出します


5.5



バッテリーカバーを外して、
古い電池を取り出してください

5.6


新しい電池を入れ
1.カバーを取り付け



2.

ケースを
戻します

5. **カバーを取り付けます**
※左右の向きに注意してください



Info



⚠️
バイクキャリアを
使用する場合
ロックは取り外して
ください



アイコンの説明



注意



組立・操作上の注意