

ダイヤル設定方法

1

ダイヤル設定ボタン

1. のダイヤル設定ボタンを押し込みながら、お好みの番号を設定します
初期設定は【0000】になります

※設定はなんども設定可能です
※ダイヤル設定ボタンはしっかりと押し込みください

使用方法

2

ワイヤーを引き出しケーブル差し込み口にしっかり差し込みダイヤルを回してロックします

3

1. ダイヤルを解除番号に設定し、
2. ロック解除ボタンを押してワイヤーを取り外し収納します

ワイヤー解除ボタン

マウント固定方法 付属の5mm ボルトを使用してボトルケージ下に固定可能です

M5

固定したままケーブルを引き出し使用できます

- 注意事項
- ロックは、適切なフレームに、走行の妨げにならない位置にのみ取り付けてください。
 - ロックは常に正しく動作する必要があります。定期的にロックが正しく機能するか確認してください。
 - 定期的に固定ネジの締め付けを確認してください。
 - 汚れはロック機能を損なう可能性があります。定期的にロックを確認し、フレームにしっかりとねじ込まれていることを確認してください。