

製品を組み立てて最初にご使用になる前に、この使用説明書をよく読み、保管しておいてください。

○安全上のご注意

VACUUMは、base (図A) と case (図B) を磁石で保持し、caseに大きな力が加わるとすぐに真空になる吸盤で固定されたマグネット式ホルダーシステムです。

VACUUM turn baseと、使用されているVACUUM case/VACUUM uni phone patchは、専用のVACUUM純正製品と組み合わせてのみ使用することができます。これを守らないと、機能が損なわれる恐れがあります。

警告：BMXやダウンヒルなどの激しいスポーツには適していません！オートバイや自動車での使用には適していません！VACUUM turn baseは食器洗浄機には対応していません、また電子レンジにはお使いいただけません！洗浄には清潔な水のみをご使用ください。

VACUUM turn baseは冷凍庫に入れないでください！VACUUM case/VACUUM uni phone patchがVACUUM turn baseによって、完全に締め付けられていて、ステムやハンドルバー、またはその他の自転車の部品や付属品に当たっていないことをご確認ください。運転中はスマートフォンを使用しないでください。また、道路上で運転している間は、デバイスに気を取られないようにしてください！VACUUM turn baseの操作レバーは、自由に操作可能な状態である必要があります。

ご使用前には、VACUUM turn baseと使用するVACUUM case/VACUUM uni phone patchが正しく接続されているか、また引っかき傷や汚れがないかその都度ご確認ください！ご使用前にVACUUM turn baseが、使用するバヨネットマウントに完全にカチッと合っていることをご確認ください。

何らかの不具合が発生した場合は、すぐに使用を中止し、専門販売店までご連絡ください！自転車から離れる際には、スマートフォンを忘れずに持っていきましょう！

○技術 データ

適合性：Garmin、SIGMA、WAHOOの各ブランドのサイクルコンピューター用バヨネットマウント
材質：PA6、PA66GF15、ネオジム、ステンレス、シリコン
中国での製造

○取り付け

VACUUM turn baseは、自転車に取り付けられるサイクルコンピューター用の、任意の適切なバヨネットマウントに取り付けられます。VACUUM turn baseを取り付ける前に、お使いのバヨネットマウントの最大積載荷重を確認し、またその際にVACUUM turn base、VACUUM case/VACUUM uni phone patch (スマートフォンを含む) の合計重量を考慮に入れてください。お使いのバヨネットマウントの最大積載荷重について不明な場合は、必ずバヨネットマウントのメーカーにお問い合わせください。

バヨネットマウントは水平に配置し、上向きにして、清潔にする必要があります (図D)。VACUUM turn base (図C) をバヨネットに差し込み、VACUUM turn baseを完全に90°、カチッと音がして噛み合うまで回してください (図E)。

VACUUM turn baseとバヨネットマウントがしっかりと固定され、滑り落ちないことを確認してください。VACUUM case/VACUUM uni phone patchをVACUUM turn baseにはめ込みます。VACUUM case/VACUUM uni phone patchを90°回転させてスマートフォンの向きを交える際にも、VACUUM turn baseがしっかりと固定されていることを確認してください。VACUUM case/VACUUM uni phone patchを回したときに、VACUUM turn baseも回転する場合は、お使いのバヨネットマウントがVACUUM turn baseに適していないか、消耗している可能性がありますので、交換が必要です。この場合はVACUUM turn baseのご使用をお控えください！

取り付けについて不明な点がある場合は、ご利用の専門販売店に相談してください！

○使用方法

ご使用前に、VACUUM turn baseと使用するVACUUM case/VACUUM uni phone patchの取り扱いに慣れるようにし、これが正常に機能していることを確認してください。正しく取り付けられていることをご確認ください。お客様がご使用のVACUUM case/VACUUM uni phone patchを、自転車のバヨネットマウントに取り付けられたVACUUM turn baseに接続するには、VACUUM case/VACUUM uni phone patchをVACUUM turn base (図F) に通します。VACUUM case/VACUUM uni phone patchとVACUUM turn baseが接触するとすぐに「カチッ」という音がします。

ご使用のVACUUM case/VACUUM uni phone patchをVACUUM turn baseから取り外すには、VACUUM turn baseの操作レバーを下方に押します (図G)。操作レバーが押されている状態で、ご使用のVACUUM case/VACUUM uni phone patchを取り外し、それから操作レバーを再度元の位置にはめ込みます。VACUUM turn baseまたはご使用のVACUUM case/VACUUM uni phone patchが汚れた場合は、清潔な水ですすぐ洗浄してください。

○用途に合った使用

VACUUM turn baseの使用目的では、すでに自転車に装着されているサイクルコンピューター用のバヨネットマウントを利用して、自転車に装着して使用することを想定しています。本製品は、互換性のある指定のVACUUM cases/VACUUM uni phone patchとのみ併用できます。目的の用途とは異なる使用は不適切な使用とみなされます。これはまた、故障や損傷、負傷の原因となる恐れがあります。

○廃棄

VACUUM turn baseは、家庭ごみとして廃棄できます。廃棄の際は、お住まいの国で適用される環境法規制をお守りください。

○免責事項





当社は、本使用説明書の内容が正しく、完全で、また可能な限り正確であるよう万全を期しております。しかしながら不一致等を完全に排除することはできないため、提供されている使用説明書の誤りについては責任を負いかねます。使用上の注意を守らなかった事による損害、または不適切な使用により生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。VACUUM turn baseが所定の用途以外の目的で、不適切に使用されたり、または独自の判断で修理された場合は、いかなる損害に対しても責任を負いません。

○法的情報

本製品は、1つ、または複数の公開された特許出願で保護されています。VACUUM製品シリーズの特許権の保護に関する詳細情報は、ウェブサイトwww.fidlock.com/patentsでご入手いただけます

詳細情報は次の当社ウェブサイトをご覧ください：
www.fidlock.com/consumer

FIDLOCK GmbH, Kirchhorster Straße 39, 30659 ハノーバー、ドイツ、AG Hannover, HRB 204281、電子メール: info-bike@fidlock.com



FIDLOCK®

VACUUM
turn base for GPS mount