BLINDER 900

QUICK START GUIDE
クイックスタートガイド

WHAT'S IN THE PACK

パックの内容

OPERATION

操作方法

⚠ *BLINDER 900は、デモモードでパッケージされています。ライトを使用する前に、充電機器を使用するか、USB-Cを電源に接続してください。*

長押し(2秒)：オン/オフ
短押し：モードチェンジ
2連押し：点灯モードの切り替え
電源オフ状態へ：バッテリーの状況を確認する

CHARGING

充電方法

充電ポートのカバーを開き上げます。

USB-C 充電ケーブルを差しこみます。

充電中は、電源ボタンがオレンジに点滅し、ライトが充電モードになります。

満充電になると、電源ボタンがグリーンに点灯し、1分後に消灯します。

BATTERY STATUS

バッテリーの状態

ライトがオフの時に、電源ボタンを短く押すと、バッテリーの状態を表示します。

⚠ *電源ボタンのライトが赤く点滅しているときは、ライトの出力が30%に制限され、ランタイムも短縮します。*

MOUNTING

取付け

バーマウント

バーの直径に合わせて、対応するパッドを選択してください。

マウントを正しい位置にしっかりと固定して、ストラップを下に伸ばします。

ストラップをバーの内側に沿って引っ張り、フックに固定します。

マウントにライトを固定します。

ライトを所定の位置に固定するために、下方向に押しつけながらマウントのタブを引き上げ水色をマウントに取り付けます。
ライトが前にライトレンズから固定されているか確認してください！

取り外す場合はタブを押し下げながら、マウントからライトをそっと取り外します。

アンダーマウント

マウントのライトをロック解除位置にあわせます。

アンダーマウントを口ックします。

⚠ *ライト前に、アンダーマウントがロックされていることを確認してください。アンダーマウントがロックされていない状態で使用しないでください。*

GO-PRO、またはコンピュータデウントの自転車用機器を使用して、Blinder Pro アンダーマウントの取付けをすることができます。

MODES & RUNTIMES

モード & ランタイム

モード	ルーメン	ランタイム
ハイ	900	2hr
ミドル	450	4hr
ロー	200	8hr
パルス	450	8hr
ストロボ	200	16hr
エコ	130	120hr

DESIGNED BY KNOG
MELBOURNE, AUSTRALIA

2 YEAR WARRANTY

KNOG.COM